2011.7

取扱説明書
ＬＥＤヘッド・ベルトライト
品番：＃３３１５０　型式：ＰＬＨ－８０

１，電池交換方法

①ゴムベルト付きステーのＬＥＤヘッドライト本体との接続部分を少し外側に拡げて、ＬＥＤヘッドライト本体を取り外して下さい。
②ＬＥＤヘッドライト本体の両端にある爪を外側に拡げて、電池カバーを取り外して下さい。
③単４型乾電池３本を、電池ボックスの底部に記載している『＋』『－』の表示に従い、『－』側から挿入して下さい。
④①②と逆の手順で組み立てて下さい。



２，使用方法

①本体上部のスイッチを１度押すと点灯、もう一度押すと消灯します。
ＬＥＤヘッドライト本体は、角度を調整する事が出来ます。用途に応じて調整して下さい。
②ゴムベルトの長さを調整し、使用して下さい。

３，注意事項

⚠**注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機は準防水仕様です。水中では使用しないで下さい。
②本機に衝撃を与えないで下さい。
③本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
④分解、修理、改造は絶対しないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑤本機は直射日光の当たらない、風通しの良い、乾燥した場所で保管して下さい。
⑥電池を交換する際は、３本とも新しい電池に交換して下さい。
⑦本機の**ライトを人に向けて使用したり、直視しない**で下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００